

HF-AUTOHUOLTO

PÄÄLLIRAKENTEET

Sora-autot
Tienhoitoautot
Apurungot

Päällirakenteiden huollot ja korjaukset



Törmäysvaimentimet TMA
valmistus - myynti - vuokraus

Koukku-, vaijeri- ja vaihtolavalaitteet
HCT-varustelut
Kolarikorjaukset ja rungonoikaisut

Sora-autot

Volvo Pro X -sora-auto on maansiirtoautojen suunnannäyttäjänä, jossa yhdistyvät laadukkuus, kestävyys, polttoainetehokkuus ja viimeisin tekniikka.




Volvo Pro X -kuorma-autossa on vankka, johtamalla tuplarungolla varustettu alusta. Tämä tekee siitä riittävän jäykän ja tukevan suurimmillekin painoille.



Tienhoitoautot

Meiltä saat toimivan ja tehokkaan tienhoitoauton valmiiksi omien tarpeidesi mukaan varusteltuna. Käytämme vain hyväksi havaittuja ja luotettavia osia. Näin auto on käytettävissä, kun sitä tarvitaan.



Apurungot

Vahvuutemme ovat asiakkaiden tarpeisiin ja käyttöolosuhteisiin räätälöidyt maansiirtoautojen apurungot ja päällirakenteet.



Päällirakenteiden huollot ja korjaukset

Päällirakenteita on hyvä huoltaa ennakoiden siinä missä autoakin, niin vältetään yllätyksiltä arjessa. Meillä huolletaan ja korjataan päällirakenteet tarvittaessa normaalin käynnin yhteydessä, näin tulee yhdellä käyntikerralla hoidettua kalusto kuntoon.

Koukku-, vaijeri- ja vaihtolavalaitteet

Eri käyttötärpeeseen voidaan valita oikea laite, niin työ hoituu tehokkaasti ilman vältettävissä olevia harmoja.

HCT-varustelut

Meillä on pitkä kokemus HCT-varustelujen erityistarpeista ja yhteistyö viranomaisten kanssa hoituu sujuvasti.

Kolarikorjaukset ja rungonoikaisut

Vaativammatkin kolarikorjaukset ja haasteellisemmat runkojen oikaisut hoidetaan takaisin tien päälle. Suorat yhteydet vakuutusyhtiöihin helpottavat asiointia.

Törmäysvaimentimet TMA

valmistus - myynti - vuokraus

TMA, törmäysvaimennin, törmäysauto, törmäri
Monta nimeä - yksi tärkeä tarkoitus



Tyypillisiä käyttötilanteita

- tietyömaat
- piennarleikkuut
- kaide- ja liikenteenohjauskylttien asennus
- onnettomuus- ja poikkeustilanteissa tiellä työskentelevien henkilöiden turvaaminen

Milloin törmäriä käytetään?

Tarkoituksena on olla tiellä työskentelevien henkilöiden suojana, sekä ehkäistä vakaviin loukkaantumisiin johtavien onnettomuuksien syntymistä peräänajotilanteissa.

Käytetään kohteissa, joissa liikennemäärät ja nopeudet ovat suuria, esimerkiksi moottori- ja moottoriliikenneteillä tehtävissä töissä.

Mikä se on ja miten se toimii?

Törmäysvaimentimen tehtävänä on nimensä mukaisesti toimia törmäysecteenä, joka pienentää onnettomuustilanteissa tienkäyttäjiin kohdistuvien ongelmien seurauksia.

Ottamalla törmäyksen vastaan se suojaa työkoneita ja minimoi henkilövahinkoja. Törmäysvaimentimen muodostavat itse vaimenninelementti sekä vähintään 9 tn painoinen ajoneuvo. Lisäksi TMA muodostaa suojavyöhykkeen ja parantaa työntekijöiden työturvallisuutta merkittävästi, kun se on sijoitettu oikean matkan päähän työkohteesta.





HF-AUTOHUOLTO OY
Päällirakenne
Tehtaankatu 17, 11710 Riihimäki
www.hf-autohuolto.fi

Törmäysvaimentimet, kolarikorjaukset ja rungonoikaisut
Jarkko Koskela puh 050 411 5314

Sora-autot, tienhoitoautot ja apurungot
Koukku-, vaijeri- ja vaihtolavalaitteet, HCT-varustelut
Mikko Laakso puh 050 434 8310
Mikko Salonen puh 050 373 7864

Huollot ja korjaukset
Petteri Pyyhtiä puh 050 511 7392
Patrik Frankberg puh 050 323 7067

Varaosamyynti
Tino Liljavirta puh 050 472 6922
Henna Pimiä puh 050 573 5288

Tervetuloa palveltavaksi!